Logodruck, 1-farbig

Druckdatenblatt — Wischmopps

Stand: 30.10.2026

Druckposition auf der Tasche



Druckansicht Ausschnitt des Wischmopps



Druckansicht



Ansicht des fertigen Wischmopps

= **Druckfläche** 8 × 3 cm

= **Ausschnitt** des Wischmopps

- **Druckfarben für den Siebdruck immer mit Farbwerten von 100% anlegen (z. B. 100 % Schwarz)**

Wichtig für ein gutes Druckergebnis

- **Farbe/Druck:** 1/0-farbig, 300 dpi
- **Schriften:** mind. 14 Punkt, Schriften in Pfade umwandeln
- **Linienstärke:** mind. 1 Punkt positiv / 1,5 Punkt negativ
- **Mögliche Dateiformate:** PDF, AI, EPS, TIF, JPG, PNG

Bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten wurden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen.

Und so einfach funktioniert es:

1. Bestellung auf **www.reinigungstuecher.de** auslösen.
2. Druckdatei direkt online hochladen oder per Mail an **info@reinigungstuecher.de** senden.
3. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung inkl. Angabe des Versandtermins.
4. Wir prüfen Ihre Druckdatei und senden Ihnen einen Korrekturabzug zur Sichtung und Freigabe.
5. Sobald Sie uns Ihre Freigabe erteilt haben, starten wir mit der Produktion.